Bluelab IntelliLink
Getting Started Guide

Register your limited warranty online at bluelab.com

To set up your Bluelab IntelliLink follow steps 1 & 2

1 Connect to Edenic by Bluelab Software

To connect to Edenic your IntelliLink must be connected to your local network with an internet connection. Your IntelliLink can either be connected via a LAN cable directly to your router, or via Wi-Fi.


1. Download the Edenic app on your mobile device, create an account & log in.
2. Power on your IntelliLink
3. If using wired LAN - Connect a LAN cable between your IntelliLink & your router. If using Wi-Fi - ensure your IntelliLink is in range of your Wi-Fi access point.
4. In the app, choose Add Device & follow the instructions. The device name & 4-digit security code can be found on the back of the device or on the packaging.

2 Connect your Intelli Device(s) to your IntelliLink

1. Using the supplied USB cable connect your IntelliLink to your IntelliDose or IntelliClimate. Up to 4 devices can be plugged into each IntelliLink.
2. Your Intelli device will appear automatically in Edenic once plugged in. Assuming a successful connection was made in step 1.

Scan for online guide
or visit bluelab.com

M-000897_V1_081123



The IntelliLink serves as a gateway, bringing your IntelliDose or IntelliClimate devices into Edenic software. Easily connecting to your router via Wi-Fi or Ethernet cable, the IntelliLink gives you the ability to stay mobile & manage your plants remotely.

Measure & adjust all your key grow parameters, including irrigation, pH & nutrient dosing when used with an IntelliDose, or temperature, humidity, light & CO_2 when connected to an IntelliClimate. Stay up-to-date with what's going on with your crops & plants & ensure that they're always getting the attention they deserve.

Visit: Edenic.io

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. Apple and the Apple Logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

The Bluelab IntelliLink is operating on a Raspberry Pi.
For compliance certification visit - https://pip.raspberrypi.com/categories/521-compliance

Bluelab IntelliLink
Guía de Inicio

Registre su garantía limitada en línea en bluelab.com

Para configurar su Bluelab IntelliLink, siga los pasos 1 y 2

1 Conéctese al software Edenic de Bluelab

Para conectarse a Edenic, su IntelliLink debe estar conectado a su red local con conexión a Internet. Su IntelliLink puede conectarse mediante un cable LAN directamente a su enrutador o a través de Wi-Fi.


1. Descargue la aplicación Edenic en su dispositivo móvil, cree una cuenta e inicie sesión.
2. Encienda su IntelliLink.
3. Si está utilizando una conexión LAN por cable, conecte un cable LAN entre su IntelliLink y su enrutador. Si está utilizando Wi-Fi, asegúrese de que su IntelliLink esté dentro del alcance de su punto de acceso Wi-Fi.
4. En la aplicación, elija “Agregar dispositivo” y siga las instrucciones. El nombre del dispositivo y el código de seguridad de 4 dígitos se pueden encontrar en la parte posterior del dispositivo o en el embalaje.

2 Conecte su(s) dispositivo(s) Intelli a su IntelliLink

1. Utilizando el cable USB suministrado, conecte su IntelliLink a su IntelliDose o IntelliClimate. Se pueden conectar hasta 4 dispositivos en cada IntelliLink.
2. Su dispositivo Intelli aparecerá automáticamente en Edenic una vez conectado. Esto suponiendo que se haya realizado una conexión exitosa en el paso 1.

Para obtener más información detallada, escanee la guía en línea o visite bluelab.com.

M-000897_V1_081123



Datos de IntelliDose en su dispositivo móvil a través de IntelliLink.

El IntelliLink sirve como un gateway, llevando sus dispositivos IntelliDose o IntelliClimate al software Edenic. Al conectarse fácilmente a su enrutador a través de Wi-Fi o cable Ethernet, el IntelliLink le brinda la capacidad de mantenerse móvil y gestionar sus plantas de forma remota.

Mida y ajuste todos sus parámetros clave de crecimiento, incluyendo riego, pH y dosificación de nutrientes cuando se utiliza con un IntelliDose, o temperatura, humedad, luz y CO2 cuando está conectado a un IntelliClimate. Manténgase actualizado sobre lo que sucede con sus cultivos y plantas, y asegúrese de que siempre reciban la atención que merecen.

Visite: Edenic.io

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC.
Apple y el logotipo de Apple son marcas registradas de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y otros países.

El Bluelab IntelliLink está operando en una Raspberry Pi.
Para obtener la certificación de cumplimiento, visite: https://pip.raspberrypi.com/categories/521-compliance